

SISTEMA PROMEMORIA MANUTENZIONE

2024 CR-V PHEV

A	Sostituire l'olio motore e il filtro dell'olio	0.4
B	Controllare i freni anteriori e posteriori Controllare le estremità del braccetto, la scatola dello sterzo e le cuffie Controllare i componenti delle sospensioni Controllare le cuffie dei semiassi Controllare i tubi flessibili e le tubazioni dei freni (compresi ABS) Controllare i livelli e le condizioni di tutti i fluidi Controllare il sistema di scarico Controllare le tubazioni e i raccordi del carburante Controllare le condizioni degli pneumatici Controllare la data di scadenza del flacone del kit riparazione pneumatici temporanea Eseguire una prova su strada (rumorosità, stabilità, funzionamento del cruscotto) Controllare l'allineamento dei fari Controllare la corrosione del veicolo *1 Controllare la regolazione del freno di stazionamento Controllare la cinghia di trasmissione	0.6
2	Sostituire il filtro antipolvere e antipolline *2	0.2
3	Sostituire l'olio del cambio	0.4
4	Sostituire il filtro del fluido *3	1.2
5	Sostituire il liquido di raffreddamento del motore	0.9
7	Sostituire il liquido freni	0.4
8	Sostituire la cartuccia del filtro aria *4	0.2
9	Sostituire le candele	0.4

Nelle seguenti condizioni, la manutenzione di alcune voci è necessaria ed è indipendente dal display multi-informazioni

* 1 Se il simbolo B viene visualizzato prima che sia trascorso un anno, controllare tutti gli anni il grado di corrosione del veicolo.

* 2 Se si guida principalmente in aree urbane con elevata concentrazione di fuliggine nell'aria, in aree polverose o quando il flusso d'aria del sistema di raffreddamento/sistema di climatizzazione si indebolisce, sostituire il filtro ogni 30.000 km o ogni anno.

*3 Si consiglia di sostituire il filtro carburante ogni 130.000 km se si presume che il carburante utilizzato sia contaminato con polvere, ecc. perché il filtro potrebbe ostruirsi in tempi più brevi.

* 4 Se si guida in condizioni polverose, sostituire ogni 30.000 km.