

SISTEMA PROMEMORIA MANUTENZIONE

2022 HR-V e:HEV

Tipo	Voci di Manutenzione	Guida a Sinistra	Guida a Destra
A	Sostituire l'olio motore e il filtro dell'olio	0.5	0.5
B	Controllare i freni anteriori e posteriori Controllare le estremità del braccetto, la scatola dello sterzo e le cuffie Controllare i componenti delle sospensioni Controllare le cuffie dei semiassi Controllare i tubi flessibili e le tubazioni dei freni (compresi ABS/MSA) Controllare i livelli e le condizioni di tutti i fluidi Controllare il sistema di scarico Controllare le tubazioni e i raccordi del carburante Controllare la data di scadenza del flacone del kit riparazione temporanea pneumatici Eseguire una prova su strada (rumorosità, stabilità, funzionamento della dashboard) Controllare l'allineamento dei fari Controllare la corrosione del veicolo ^{*1} Controllare le condizioni degli pneumatici	0.6	0.6
2	Sostituire il filtro antipolvere e antipolline ^{*2}	0.1	0.1
3	Sostituire l'olio del cambio	0.4	0.4
4	Sostituire il filtro del carburante ^{*3}	1.7	1.7
5	Sostituire il liquido di raffreddamento del motore	0.6	0.6
7	Sostituire il liquido freni	0.4	0.4
8	Sostituire la cartuccia del filtro aria ^{*4} Sostituire candele ^{*5}	0.5	0.5
9	Controllare gioco valvole ^{*6}	2.1	2.7

*1 Sottrarre 0,2 se i simboli A e Bappaiono contemporaneamente, al fine di compensare la duplicazione.

Se il simbolo B viene visualizzato prima che sia trascorso un anno, controllare tutti gli anni il grado di corrosione del veicolo.

*2 Se si guida principalmente in aree urbane con elevata concentrazione di fuliggine nell'aria, in aree polverose o quando il flusso d'aria del sistema di raffreddamento/sistema di climatizzazione si indebolisce, sostituire il filtro ogni 20.000 km ogni anno.

*3 Si consiglia di sostituire il filtro carburante ogni 110.000 km se si presume che il carburante utilizzato sia contaminato con polvere, ecc. perché il filtro potrebbe ostruirsi in tempi più brevi.

*4 Se si guida in condizioni polverose, sostituire ogni 30.000 km

*5 Se si guida per più del 10% del tempo a velocità superiori ai 130 km/h, sostituire le candele ogni 40.000 km

*6 Metodo sensoriale

Se sono rumorose, regolare le valvole durante l'intervento di manutenzione a 120.000 km