

PROMEMORIA DI SERVIZIO

CR-V PHEV/FHEV, Civic 5D/Civic Type R, HR-V, ZR-V, Jazz, e:Ny1, Honda e - Italiano Svizzero

PERIODO DI LAVORO DELL'AUTOMOBILE

Veicoli Ibridi e a Benzina

SYMBOL	Voci di manutenzione	CR-V FHEV		CR-V PHEV	CIVIC	HR-V	JAZZ	ZR-V	CIVIC TYPE-R
		2WD	4WD	2WD					
A*0	Sostituire l'olio motore e il filtro dell'olio	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
B*0	Controllare i freni anteriori e posteriori	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6
	Controllare le estremità del braccetto, la scatola dello sterzo e le cuffie								
	Controllare i componenti delle sospensioni								
	Controllare le cuffie dei semiassi								
	Controllare i tubi flessibili e le tubazioni dei freni (compresi ABS/VSA)								
	Controllare i livelli e le condizioni di tutti i fluidi								
	Controllare il sistema di scarico								
	Controllare le tubazioni e i raccordi del carburante								
	Controllare la data di scadenza del flacone del kit riparazione temporanea pneumatici								
	Controllare il coperchio batteria sottoscocca (solo e:PHEV)								
	Eseguire una prova su strada (rumorosità, stabilità, funzionamento del gruppo strumenti)								
	Controllare l'allineamento dei fari								
	Controllare la corrosione del veicolo (vernice, pannelli esterni, sottoscocca) *1								
	Controllare le condizioni degli pneumatici								
Controllo annuale dello stato di salute della batteria ad alta tensione. (Solo per alcuni modelli full hybrid)									
2	Sostituire il filtro antipolvere e antipolline *2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
3	Sostituire l'olio della trasmissione *4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	Sostituire il filtro del carburante *3	1.1	1.1	1.2	1.6	1.7	1.4	1.4	1.6
5	Sostituire il liquido di raffreddamento del motore	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4
6	Sostituire l'olio del differenziale posteriore	-	0.3	-	-	-	-	-	-
7	Sostituire il liquido freni	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
8	Sostituire la cartuccia del filtro aria *5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.2
	Sostituire candele *6 (solo HR-V)								
9	Sostituire candele *7 (eccetto HR-V)	0.4	0.4	0.4	0.4	2.1	2.2	0.4	2.2
	Controllare gioco valvole *8 (solo Jazz, HR-V e Type R)								

Veicoli Elettrici

SYMBOL	Voci di manutenzione	e:Ny1	Honda e
B	Controllare i freni anteriori e posteriori	1	0.8
	Controllare le estremità del braccetto, la scatola dello sterzo e le cuffie		
	Controllare i componenti delle sospensioni		
	Controllare le cuffie dei semiassi		
	Controllare i tubi flessibili e le tubazioni dei freni (compresi ABS/VSA)		
	Controllare i livelli e le condizioni di tutti i fluidi		
	Controllare la data di scadenza del flacone del kit riparazione pneumatici temporanea		
	Eseguire una prova su strada (rumorosità, stabilità, funzionamento del gruppo strumenti)		
	Controllare l'allineamento dei fari		
	Controllare la corrosione del veicolo (vernice, pannelli esterni, sottoscocca) *1		
	Controllare le condizioni degli pneumatici		
	Controllare la IPU (includere la protezione e la copertura della IPU)		
	Controllo annuale dello stato di salute della batteria ad alta tensione		
	0		
2	Sostituire il filtro antipolvere e antipolline *2	0.2	0.2
3	Sostituire l'olio della trasmissione *4	0.4	0.4
7	Sostituire il liquido freni	0.4	0.4

*No.	HR-V	Jazz	Type R	Civic	CR-V PHEV	CR-V FHEV	ZR-V	Honda e	e:Ny1
	Nelle seguenti condizioni, la manutenzione di alcune voci è necessaria ed è indipendente dal display multi-informazioni.								
0	Sottrarre 0,2 se i simboli A e B appaiono contemporaneamente, al fine di compensare la duplicazione.								
1	Se il simbolo B viene visualizzato prima che sia trascorso un anno, controllare tutti gli anni il grado di corrosione del veicolo.								
2	Se si guida principalmente in aree urbane con elevata concentrazione di fuliggine nell'aria, in aree polverose o quando il flusso d'aria del sistema di raffreddamento/sistema di climatizzazione si indebolisce, sostituire il filtro ogni 20.000 km od ogni anno.								
3	Si consiglia di sostituire il filtro carburante ogni 110.000 km se si presume che il carburante utilizzato sia contaminato con polvere, ecc. perché il filtro potrebbe ostruirsi in tempi più brevi.				Si consiglia di sostituire il filtro carburante ogni 130.000 km se si presume che il carburante utilizzato sia contaminato con polvere, ecc. perché il filtro potrebbe ostruirsi in tempi più brevi.				
4			La guida in zone montane a velocità del veicolo molto basse provoca l'innalzamento delle temperature del cambio. Ciò richiede sostituzioni più frequenti del liquido del cambio rispetto a quanto previsto dal promemoria manutenzione. Se si guida regolarmente il veicolo in queste condizioni, sostituire il liquido del cambio manuale (e l'olio del gruppo di rinvio per CR-V) ogni 60.000 km oppure ogni 4 anni.					La guida in zone montane a velocità del veicolo molto basse provoca l'innalzamento delle temperature del cambio. Ciò richiede sostituzioni più frequenti del liquido del cambio rispetto a quanto previsto dal promemoria manutenzione. Se si guida regolarmente il veicolo in queste condizioni, sostituire il liquido del cambio manuale (e l'olio del gruppo di rinvio per CR-V) ogni 50.000 km oppure ogni 3 anni.	
5	Se si guida in condizioni polverose, sostituire ogni 30.000 km.								
6	Se si guida per più del 10% del tempo a velocità superiori ai 130 km/h, sostituire le candele ogni 40.000 km.								
7			Se si guida per più del 50% del tempo a velocità superiori ai 200 km/h, sostituire le candele ogni 60.000 km.		Se si guida per più del 50% del tempo a velocità superiori ai 160 km/h, sostituire le candele ogni 70.000 km.				
8	Metodo sensoriale: Se sono rumorose, regolare le valvole durante l'intervento di manutenzione a 120.000 km.								