SISTEMA PROMEMORIA MANUTENZIONE

eNy:1

B	Controllare i freni anteriori e posteriori Controllare le estremità del braccetto, la scatola dello sterzo e le cuffie Controllare i componenti delle sospensioni Controllare le cuffie dei semiassi Controllare i tubi flessibili e le tubazioni dei freni (compresi ABS/VSA) Controllare i livelli e le condizioni di tutti i fluidi Controllare la data di scadenza del flacone del kit riparazione pneumatici temporanea Eseguire una prova su strada (rumorosità, stabilità, funzionamento del cruscotto) Controllare l'allineamento dei fari Controllare la corrosione del veicolo *1 Controllare la regolazione del freno di stazionamento Controllare le condizioni degli pneumatici IPU (inclusa protezione e copertura IPU)	0.5
2	Sostituire il filtro antipolvere e antipolline *2	0.2
3	Sostituire l'olio del cambio	0.4
7	Sostituire il liquido freni	0.4

Nelle seguenti condizioni, la manutenzione di alcune voci è
necessaria ed è indipendente dal display multi-informazioni

* 1 Se il simbolo B viene visualizzato prima che sia trascorso un anno, controllare tutti gli anni il grado di corrosione del veicolo.

* 2 Se si guida principalmente in aree urbane con elevata concentrazione di fuliggine nell'aria, in aree polverose o quando il flusso d'aria del sistema di raffreddamento/sistema di climatizzazione si indebolisce, sostituire il filtro ogni 20.000 km o ogni anno.